

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce récepteur Bluetooth® au format cassette audio. Transformez votre radiocassette en une véritable interface Bluetooth® ! Grâce au microphone intégré, l'appareil peut même être utilisé comme dispositif mains libres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 1 adaptateur Bluetooth®
- 1 câble Micro-USB de chargement
- Mode d'emploi

## Description du produit



- 1 : ON/OFF
- 2 : Voyant appariement Bluetooth®
- 3 : Port de chargement Micro-USB
- 4 : Microphone
- 5 : Touche Décrocher
- 6 : Bouton interne d'alimentation

## Chargement de l'adaptateur

Afin de charger l'appareil, branchez le câble de chargement à une prise murale (en utilisant un adaptateur secteur USB) ou à un ordinateur allumé. Le chargement dure environ 2 heures. L'appareil peut être utilisé pendant une durée de 4 à 5 heures lorsqu'il est complètement chargé.

## Mise en marche

Pour allumer ou éteindre l'appareil, utilisez la touche ON/OFF. Ouvrez les réglages Bluetooth® sur votre smartphone ou tablette, et connectez cet appareil à l'adaptateur Bluetooth®. Insérez l'adaptateur dans le logement prévu pour les cassettes, et appuyez sur PLAY. Vous pouvez maintenant lire la musique de votre choix.

## Prendre un appel téléphonique

Ouvrez le clapet situé sur le dessus de l'adaptateur, sortez le câble du micro en le tirant sur le côté, et accrochez-le dans l'ouverture du clapet, de manière à ce que le câble soit sorti mais que vous puissiez facilement fermer le clapet. Suivez maintenant les étapes décrites sous "Mise en marche", afin d'établir la connexion Bluetooth®. Pour accepter un appel,

appuyez sur la touche Décrocher située sur le micro.

## Mode économie d'énergie

Si la connexion Bluetooth® est coupée, l'adaptateur passe automatiquement en mode économie d'énergie après 15 minutes. Pour rétablir la connexion, utilisez la touche ON/OFF sur le côté de l'appareil, ou sortez l'appareil du logement pour cassette puis replacez-le.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute

garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes relatives aux appareils Bluetooth®**

- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

### **Consignes relatives aux kits mains libres**

L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PX-1493, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.02.15

*Kurtasz, A.*